

⚠ WARNING:
TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Not for children with a body weight of more than 81 lbs. (37 kg)
- Continuous adult supervision required.
- Never use near motor vehicles, streets, roadways, alleys, swimming pool areas, hills, steps, sloped driveways, inclines and public highways.
- Only one rider at a time.
- Always wear shoes.
- Protective equipment such as a helmet, wrist guards, knee pads and elbow pads should be worn.
- Always wear a government approved helmet when riding your skateboard and keep the chinstrap securely buckled.
- Ride on smooth, flat, clean, dry, paved surfaces and where possible away from other road users.
- Braking can be accomplished by foot to ground interaction.
- Avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes. Skateboard may suddenly stop.
- Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris. Wet weather impairs traction, braking and visibility.
- Do not use this skateboard to perform stunts.
- Avoid excessive speed associated with downhill rides.
- Obey all local traffic and skateboard riding laws and regulations.
- Watch out for pedestrians.
- Adult must assist children in the adjustment procedures to assemble and disassemble skateboard.
- Do not ride at night.
- Periodically check and maintain hardware and tighten if necessary. Replace worn or broken parts immediately: (No maintenance needed for bearings; replace wheels and buffers when needed; adjust steering when needed; remove any sharp edges created through use; perform careful inspection before using this skateboard; look for splinters and cracks in the deck and replace when needed; self locking nuts may lose their effectiveness over time).
- The toy shall be used with caution and common sense, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing serious injury to the user and the third parties.
- No modifications shall be made that can impair safety.
- Check that the skateboard steering mechanism, if present, is correctly adjusted and that the connective components are firmly secured.
- **WARNING:** Skateboarding can be dangerous. Please follow skateboard safety code:

(Choose to skateboard in places which allow you to improve your skills, not on pavements or streets, where serious accidents have happened to skateboarders and other people; Children under eight years of age should be supervised at all times when skateboarding; Learn everything slowly, including new tricks. When losing balance don't wait until you fall, step off and start again. Ride down gentle slopes at first. Then ride slopes where your speed is only as fast as you can run off the board without falling; Most serious skateboard injuries are broken bones so learn to fall (by rolling if possible) without the skateboard first; Skateboarders starting to learn should try with a friend or parent. Most bad accidents happen in the first month; Before you jump off a skateboard watch where it may go; it could injure someone else; Avoid skateboarding on wet or uneven surfaces; Join a club in your area and learn more. Prove you are a good skateboarder and care about yourself and others).

⚠ Avertissement:
Pour éviter toute blessure grave:

- Ne convient pas aux enfants qui pèsent plus de 81 lb (37 kg)
- La supervision permanente d'un adulte est exigée.
- Ne jamais utiliser près de véhicules à moteur, des rues, des routes, des ruelles, des piscines, des collines, des escaliers, des allées en pente, des pentes et des voies publiques.
- Seulement un patineur à la fois.
- Toujours porter des chaussures.
- Le port d'un équipement protecteur comme un casque, des protège-poignets, genouillères et coudières est fortement recommandé.
- Toujours porter un casque approuvé par le gouvernement en conduisant votre patinette et bien boucler la mentonnière.
- Rouler sur des surfaces asphaltées lisses, planes, propres et sèches et, si possible loin des autres usagers de la route.
- Vous pouvez freiner en posant le pied au sol.
- Éviter les bosses anguleuses, les grilles d'égout et les changements inattendus de surface. La planche peut s'arrêter soudainement.
- Éviter les rues et les surfaces couvertes d'eau, de sable, de gravier, de terre, de feuilles mortes ou d'autres types de débris. Le temps humide diminue la traction, le freinage et la visibilité.
- Ne pas faire de cascades avec cette patinette.
- Éviter la vitesse excessive liée en descente.
- Respecter tous les règlements et toutes les lois en vigueur sur la circulation locale et les planches à roulettes.
- Faire attention aux piétons.
- Un adulte doit aider les enfants à faire les ajustements lors du montage et du démontage de la planche à roulettes.
- Ne pas s'en servir de nuit.
- Vérifier régulièrement les boulons et écrous et les resserrer au besoin. Remplacer les pièces usées ou brisées immédiatement: (Aucune entretien nécessaire pour les roulements; remplacer les roues et les pare-chocs au besoin; ajuster la direction au besoin; supprimer les bords tranchants créés par l'utilisation; effectuez une inspection minutieuse avant d'utiliser cette planche à roulettes; rechercher les échardes et les fêlures dans la plateforme et la remplacer au besoin; les écrous autobloquants peuvent perdre de leur efficacité avec le temps).
- Comme ce jouet nécessite une grande habileté, il faut s'en servir avec prudence et bon sens afin d'éviter les chutes et les collisions pouvant causer de sérieuses blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Il ne faut faire aucune modification pouvant réduire la sécurité
- Vérifier que le mécanisme de direction de la planche à roulettes, s'il est présent, est correctement ajusté et que les éléments de connexion sont bien fixés.
- **AVERTISSEMENT:** Planche à roulettes peut être dangereux. Veuillez suivre le code de sécurité de la planche à roulettes:

(Faites de la planche à roulettes dans des endroits vous permettant d'améliorer votre adresse, ni sur les trottoirs ni dans la rue où des planchistes et d'autres personnes ont subi de sérieux accidents; Il faut surveiller les enfants de moins de huit ans en tout temps lorsqu'ils font de la planche à roulettes; Apprenez tout lentement, y compris les nouveaux trucs. Lorsque vous perdez l'équilibre, n'attendez pas de tomber, descendez et recommencez. Roulez d'abord sur des pentes douces. Puis roulez sur des pentes où votre vitesse est telle que vous puissiez sauter de la planche sans tomber; La plupart des blessures sérieuses en planche à roulettes sont des os brisés; donc, apprenez d'abord à tomber (en roulant si possible) sans la planche; Les planchistes débutants devraient d'abord essayer avec un ami ou un parent. La plupart des accidents graves arrivent durant le premier mois; Avant de sauter d'une planche à roulettes, regardez où elle va; elle pourrait blesser une autre personne; Évitez de faire de la planche sur des surfaces mouillées ou irrégulières; Joignez-vous à un club du voisinage et apprenez-en plus. Faites la preuve que vous êtes un bon planchiste à roulettes et prenez soin de vous-même et des autres).

⚠ ADVERTENCIA:
PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

- No adecuado para niños con un peso corporal de más de 81 lbs. (37 kg)
- Requiere supervisión continua de una persona adulta.
- Nunca use cerca de vehículos motorizados, calles, autopistas, callejones, áreas de natación, colinas, escalones, entradas inclinadas para autos, pendientes y carreteras.
- Sólo una persona a la vez.
- Use calzado en todo momento.
- Se debe usar equipo de protección como un casco, protectores de muñecas, rodilleras y coderas.
- Siempre utilice un casco aprobado por el gobierno al conducir su patineta y mantenga la correa de seguridad del casco abrochada de modo seguro.
- Maneje en superficies sin obstáculos, planas, limpias, secas y asfaltadas y en lugares alejados de otros usuarios de la vía.
- El frenado se puede lograr por una interacción entre el pie y el piso.
- Evite baches profundos, rejillas de alcantarillado y cambios repentinos de la superficie. La patineta podría frenar en seco.
- Evite calles y superficies con agua, arena, grava, suciedad, hojas y otros desperdicios. Los climas húmedos afectan la tracción, el frenado y la visibilidad.
- No use esta patineta para realizar acrobacias.
- Evite el exceso de velocidad ocasionado por el desplazamiento cuesta abajo.
- Obedezca todas las leyes y reglamentos de tránsito y para conducción de patinetas aplicables en su localidad.
- Tenga cuidado con los peatones.
- Los adultos deben ayudar a los niños durante los procedimientos de ajuste para montar y desmontar la patineta.
- No maneje durante la noche.
- Revise regularmente y realice el mantenimiento de los accesorios, y ajuste de ser necesario. Reemplace las piezas desgastadas o deterioradas de inmediato: (Los cojinetes no necesitan mantenimiento; reemplace las ruedas y amortiguadores de ser necesario; ajuste la dirección de ser necesario; retire cualquier borde cortante generado por el uso; realizar una inspección cuidadosa antes de utilizar este monopatín; revise si hay astillas y rupturas en la plataforma y reemplace de ser necesario; las contratuercas pueden perder su efectividad con el tiempo).
- El juguete debe ser usado con precaución y sentido común ya que requiere de gran habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones graves al usuario y terceras personas.
- No haga ninguna modificación que pueda afectar la seguridad.
- Verifique que el mecanismo de dirección de la patineta, si hubiere, tiene el ajuste correcto y que los componentes de conexión estén bien asegurados.
- **ADVERTENCIA:** Andar en patineta puede ser peligroso. Cumpla con el código de seguridad de la patineta:

(Escoja un lugar para desplazarse en la patineta que le permita mejorar sus habilidades, no en el pavimento o en las calles, donde han ocurrido accidentes graves a patinadores y otras personas; Los niños menores de ocho años deben estar supervisados en todo momento al usar la patineta; Aprendizaje de todo pausadamente, incluyendo trucos nuevos. Al perder el equilibrio no espere a caer, bájese y comience otra vez. Descienda por pendientes poco empinada al principio. Luego descienda por pendientes donde su velocidad sólo sea la que puede resistir al correr en la patineta sin caerse; Las lesiones más graves de los patinadores son los huesos rotos, así que antes aprenda a caer (rodando si es posible) sin la patineta; Los patinadores que están empezando a aprender deberían intentarlo con un amigo o con los padres. La mayoría de los peores accidentes ocurren en el primer mes; Antes de que salte de la patineta vea en donde puede caer; podría lesionar a alguien; Evite usar la patineta en superficies húmedas o desniveledas; Únase a un club en su área y aprenda más. Pruebe que es un buen patinador y que se preocupa por usted y por los demás).



model/modèle/modelo #530 & #531

For ages 3 to 8 years.
Pour enfants de 3 á 8 ans.
Para los niños 3 a 8 años.



Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle.

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la seccion, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine de 8:00 heures 17:00 heures.

Veuillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707 / U.S.A.
phone: 773-637-7100 fax: 773-637-8874

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917

3 **CAUTION:** **ATTEN**

ADULT ASSEMBLY REQUIRED. **ASSEMBLAGE REQUI**

This package contains small parts which, before assembly, present a choking hazard to children under the age of three. Care should be taken during unpacking and assembly to insure that all small parts and plastic bags are accounted for and kept out of the reach of children. All fasteners should be fully tightened.	Cet emballage contient de petites pièces, avant l'assemblage, présentent un risque de suffocation avec les enfants de moins de 3 ans. Prendre les précautions nécessaires lors du déballage et de l'assemblage pour que toutes les pièces et sacs plastiques incluses et tenues à l'écart des enfants. Les attaches devraient être bien serrées.
--	---

Please keep instructions for future reference. Veuillez garder les instructions

ATTENTION:

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Cet emballage contient de petites pièces qui, avant l'assemblage, présentent un danger potentiel de suffocation avec les enfants âgés de moins de trois ans. Prendre les précautions nécessaires au cours du déballage et de l'assemblage afin de garantir que toutes les pièces et sacs en plastique ont été incluses et tenues à l'écart des enfants. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.

⚠ PRECAUCIÓN:

MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS. Este paquete contiene pequeñas piezas que, antes del montaje, presentan un peligro potencial de asfixia para niños de menos de tres años de edad. Se debe tener todas las piezas pequeñas y bolsas plásticas fuera del alcance de los niños. Todos los seguros deben ser apretados completamente.



Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.

1 Required:  +  Or: 
 Nécessaire:
 Requeridas:



1 Required:  +  Or: 
 Nécessaire:
 Requeridas:

2	530.1128599 (x1)	530.1128099 (x1)
----------	------------------	------------------



2	530.1128599 (x1)	530.1128099 (x1)
----------	------------------	------------------



4 To install handle, disassemble front truck
Pour poser le guidon, démonter l'avant de la plateforme.
Para instalar la manija, desmante la plataforma frontal.





7




5



The front of the handle
L'avant de la le guidon
La manija frontal



6



8



530.1129599 (x1)

M3 x 11mm

9

Remove handle for skateboard mode.
Retirer le guidon pour le mode planche à roulettes.
Desmante la manija para modo patineta.

